


1. Odabrani obrnuti izlazni smjer prihvaćenih novčanica.
2. Prikaz odabranog izlaznog smjera prihvaćenih novčanica.
3. LED svjetlo za prikaz rezultata: Crveno: krivotvorena novčanica; Zeleno: originalna novčanica
4. Ručkica za otvaranje uređaja.
5. LED traka za označavanje operativnog statusa.
6. Tipka gore: Držite pritisнуту tipku da bi promijenili smjer izbacivanja prihvaćenih novčanica.
7. Tipka za ON/OFF: Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje uređaja 2 sekunde.
8. Tipka dolje: Držite pritisнуту tipku da bi promijenili smjer izbacivanja prihvaćenih novčanica.
9. Povlačenje novčanica, opći smjer izlaza sumnjivih novčanica, odabrani smjer izlaza prihvaćenih novčanica.
10. Poklopac baterije za opciju punjive baterije
11. Serijski broj uređaja
12. Mini USB priključak za servisere
13. Priključak za napajanje Port 12V DC 1A
14. Odabrani obrnuti izlazni smjer prihvaćenih novčanica
15. Micro SD utor za optionalnu SD karticu za razmjenu valuta i ažuriranja valuta.

#### Pokretanje uređaja

1. Spojite uređaj u utičnicu.
2. Priklučite napajanje na CCE 10. Ako se uređaj ne uključi automatski, pritisnite i držite gumb za ON/OFF 2 sekunde.
3. Sada umetnite novčanice koje će se testirati, jednu po jednu u uređaj.
4. Novčanice se uvlače i provjeravaju, prihvaćene novčanice izbacuju natrag na ulaznu stranu ili natrag na prednju stranu, ovisno o postavkama.
5. Krivotvorene novčanice obično se izbacuju na ulaznu stranu i emitira se ton upozorenja kako bi vas obavijestio da ova novčanica nije prihvaćena.
6. U slučaju prihvaćenih novčanica, LED svijetli zeleno; u slučaju sumnjivih novčanica, LED svijetli crveno, a vi ste upozoreni da to nije prihvaćeno.

#### Promjene valuta i ažuriranja

Registrirajte se besplatno na našoj web stranici [www.cce.gmbh](http://www.cce.gmbh) za naš newsletter. U pravilu, šalje se 8 puta godišnje i obavještava vas o potrebnim ažuriranjima (nove novčanice). Sve informacije o dostupnim ažuriranjima ili drugim kombinacijama valuta također se mogu naći na web mjestu u odjeljku softvera.



1. Odabrani obrnuti izlazni smjer prihvaćenih novčanica.
2. Prikaz odabranog izlaznog smjera prihvaćenih novčanica.
3. LED svjetlo za prikaz rezultata: Crveno: krivotvorena novčanica; Zeleno: originalna novčanica
4. Ručkica za otvaranje uređaja.
5. LED traka za označavanje operativnog statusa.
6. Tipka gore: Držite pritisнуту tipku da bi promijenili smjer izbacivanja prihvaćenih novčanica.
7. Tipka za ON/OFF: Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje uređaja 2 sekunde.
8. Tipka dolje: Držite pritisнуту tipku da bi promijenili smjer izbacivanja prihvaćenih novčanica.
9. Povlačenje novčanica, opći smjer izlaza sumnjivih novčanica, odabrani smjer izlaza prihvaćenih novčanica.
10. Poklopac baterije za opciju punjive baterije
11. Serijski broj uređaja
12. Mini USB priključak za servisere
13. Priključak za napajanje Port 12V DC 1A
14. Odabrani obrnuti izlazni smjer prihvaćenih novčanica
15. Micro SD utor za optionalnu SD karticu za razmjenu valuta i ažuriranja valuta.

#### Pokretanje uređaja

1. Spojite uređaj u utičnicu.
2. Priklučite napajanje na CCE 10. Ako se uređaj ne uključi automatski, pritisnite i držite gumb za ON/OFF 2 sekunde.
3. Sada umetnite novčanice koje će se testirati, jednu po jednu u uređaj.
4. Novčanice se uvlače i provjeravaju, prihvaćene novčanice izbacuju natrag na ulaznu stranu ili natrag na prednju stranu, ovisno o postavkama.
5. Krivotvorene novčanice obično se izbacuju na ulaznu stranu i emitira se ton upozorenja kako bi vas obavijestio da ova novčanica nije prihvaćena.
6. U slučaju prihvaćenih novčanica, LED svijetli zeleno; u slučaju sumnjivih novčanica, LED svijetli crveno, a vi ste upozoreni da to nije prihvaćeno.

#### Promjene valuta i ažuriranja

Registrirajte se besplatno na našoj web stranici [www.cce.gmbh](http://www.cce.gmbh) za naš newsletter. U pravilu, šalje se 8 puta godišnje i obavještava vas o potrebnim ažuriranjima (nove novčanice). Sve informacije o dostupnim ažuriranjima ili drugim kombinacijama valuta također se mogu naći na web mjestu u odjeljku softvera.